

Darsena Party

FORMAZIONE:

-6 ELEMENTI (4 MUSICISTI + 2 BALLERINE)

SHOW:

-DURANTE LO SPETTACOLO LE BALLERINE EFFETTUERANNO DIVERSI CAMBI D'ABITO.

- VERRÁ ALLESTITO UN CAMERINO CON LOGO DIRETTAMENTE SUL PALCO.



- NEL CASO LE DIMENSIONI NON LO CONSENTISSERO È RICHiesto UN CAMERINO ANTISTANTE IL PALCO CHE CONSENTA I VELOCI CAMBI DI SCENA

-LA BAND GESTISCE IL LIVE CON IL PROPRIO MIXER QSC COMANDATO VIA TABLET. NEL CASO CI FOSSE LA NECESSITÀ DI GESTIRE L'AUDIO DA PARTE DI UN FONICO ESTERNO DARSENA PARTY METTE A DISPOSIZIONE IL TABLET DI COMANDO.

-NEL CASO IN CUI IL FONICO VOLESSE AMPLIFICARE IN MANIERA PROPRIA E INDIPENDENTE DARSENA PARTY PROVVEDERÀ A DARE I CANALI SEPARATI.

Darsena Party

CHANNEL LIST

Ch	instrument	Mic/line
1	Kick	AKG 112
2	Snare	Sm 57
3	Hi Hat	Sm 81 o Sm 57 o Akg 451 B
4	Tom 1	Sennheiser 604
5	Tom 2	Sennheiser 604
6	Floor tom 3	Sennheiser 604
7	Over head L	Akg 414 o Akg 451 o se elctronics se8
8	Over Head R	Akg 414 o Akg 451 o se elctronics se8
9	Guitar mono	Uscita diretta XLR pedaliera chitarra
10	Bass	Uscita diretta XLR pedaliera basso
11	Vox Lidia	Uscita diretta XLR Darsena Party rack Microfono personale dell'artista
12	SeqL	Uscita diretta XLR Darsena Party rack
13	SeqR	Uscita diretta XLR Darsena Party rack
14	Seq Backing vox	Uscita diretta XLR Darsena Party rack
15	Seq percussion	Uscita diretta XLR Darsena Party rack