

Darsena Party

FORMAZIONE:

- 6 ELEMENTI (4 MUSICISTI + 2 BALLERINE)
 - RESPONSABILE BAND GABRIELE GAGLIARDO 3338134232
- PER QUALUNQUE CHIARIMENTO SONO A COMPLETA DISPOSIZIONE

SHOW:

-DURANTE LO SPETTACOLO LE BALLERINE EFFETTUERANNO DIVERSI CAMBI D'ABITO.

- VERRÁ ALLESTITO UN CAMERINO CON LOGO DIRETTAMENTE SUL PALCO.



- NEL CASO LE DIMENSIONI NON LO CONSENTISSERO È RICHiesto UN **CAMERINO ANTISTANTE** IL PALCO CHE CONSENTA I VELOCI CAMBI DI SCENA

-LA BAND RICHIEDE **N°3 SPIE FISICHE** DISPOSTE COME IN FIGURA POSSIBILMENTE ATTIVE DA POTER GESTIRE AUTONOMAMENTE

-I SEGNALI **CHITARRA, BASSO, SEQUENZE** L/R E **VOCE** SONO SPILLATI E GIRATI NEGLI IN EAR DEI MUSICISTI IN AUTONOMIA

-È RICHiesto PERÓ UN RITORNO XLR DAL QUALE IL FONICO DARÁ UN MIX DELLA BATTERIA (UNICO STRUMENTO NON SPITTATO) CHE LA BAND USERÁ PER IL MONITORAGGIO IN EAR INDICATO (IN SCHEMA INDICATO CON ↑)

Darsena Party

CHANNEL LIST

Ch	instrument	Mic/line
1	Kick	AKG 112
2	Snare	Sm 57
3	Hi Hat	Sm 81 o Sm 57 o Akg 451 B
4	Tom 1	Sennheiser 604
5	Tom 2	Sennheiser 604
6	Floor tom 3	Sennheiser 604
7	Over head L	Akg 414 o Akg 451 o se elctronics se8
8	Over Head R	Akg 414 o Akg 451 o se elctronics se8
9	Guitar mono	Uscita diretta XLR pedaliera chitarra
10	Bass	Uscita diretta XLR pedaliera basso
11	Vox Lidia	Uscita diretta XLR Darsena Party rack Microfono personale dell'artista
12	SeqL	Uscita diretta XLR Darsena Party rack
13	SeqR	Uscita diretta XLR Darsena Party rack
14		
15		

Darsena Party

DISPOSIZIONE PALCO

